

Návod na použití dekontaminační rohože EfektLine

1. očistěte podlahu od hrubých nečistot a mastnoty
2. vyjměte dekontaminační rohož z originálního balení
3. sejměte transparentní fólii ze spodní části dekontaminační rohože
4. položte dekontaminační rohož na určené místo a po celé ploše přilepte k podlahové krytině
5. strhněte transparentní fólii z vrchní části dekontaminační rohože
6. v tuto chvíli je dekontaminační rohož připravena k použití
7. jednotlivé listy dekontaminační rohože jsou označeny vzestupným číslováním
8. při ztrátě účinnosti strhněte vrchní fólii
9. dekontaminační rohož neomývejte

Upozornění

Balení dekontaminačních rohoží uchovávejte ve vodorovné poloze, aby nedocházelo k jejich poškození.

Objednávací kódy

GREATSMO1

GREATSMO2

GREATSMO3

GREATSMO4

GREATSMO5

GREATSMO6

GREATSMO7

GREATSMO8

(balení 30 a 60 listů)

